

La veille de votre écran d'ordinateur ne tient pas.

Après mise en veille automatique de l'ordinateur (écran noir) celui-ci se rallume sans votre intervention après un délai très court.

Une mise en veille est annulée lorsque vous bouger la souris, manipuler les touches du clavier ou lorsque le WIFI ou LAN sont activés.

La veille est nécessaire pour la gestion de l'alimentation et éviter une consommation importante alors que vous n'utilisez pas votre ordinateur dans l'immédiat.

Comment régler ce problème.

Appuyer en même temps sur la touche Windows (représente une fenêtre) et X sinon Clic droit sur bouton « Démarrer » en bas à gauche.

Une bande déroulante s'affiche : Cliquer sur « Gestionnaire de périphérique »

Le plus gênant étant l'activité du WIFI et/ou LAN, c'est ce problème qui sera réglé.

Cliquez sur « Cartes Réseau »

Cliquez droit sur le nom de votre carte réseau. Exemple « Realtek ou autres »

Cliquez sur « Propriété »

Cliquez sur « Gestion de l'alimentation »

Décocher la case »Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille » et touche « OK »

C'est tout

En ce qui concerne le clavier et la souris, on ne fait rien.

En effet c'est votre intervention sur la souris ou le clavier qui annule la veille, donc tant que vous ne faites rien, l'écran reste en veille.

Votre écran est protégé lors de votre absence.