

Vérification du bon fonctionnement d'une télécommande infrarouge

Si la télécommande par infrarouge d'un téléviseur ou d'un autre appareil du même genre, vous semble défectueuse, il existe un moyen très simple pour le vérifier. Il suffit d'envoyer le rayonnement qu'elle produit en la plaçant à quelques centimètres devant un appareil photo numérique mis en position de prise de vue.

A chaque appui sur une touche de la télécommande, on doit voir apparaître une tâche lumineuse sur l'écran de l'appareil photo. Si on n'observe rien, cela peut provenir des piles qu'il suffit peut-être de remplacer.

Deuxième essai, la tâche lumineuse apparaît quand on appuie sur l'une des touches, il est souhaitable, dans ce cas, de toutes les vérifier les unes après les autres.

Si l'une d'elle ne produit pas de tâche lumineuse, un démontage s'impose pour procéder au nettoyage du circuit imprimé.

Si, après le remplacement des piles, aucune tâche n'apparaît sur l'écran de l'appareil photo, la panne est plus grave, elle peut provenir, par exemple, d'une mauvaise soudure sur la LED d'émission du faisceau infrarouge.